ADEMCO® 8132/8132-i

Symphony/Symphony-i Interface d'utilisateur évoluée

Guide de l'utilisateur




Table des matières

À PROPOS DU SYMPHONY/SYMPHONY-I	7
Présentation de Symphony/Symphony-i	7
L'interface Symphony/Symphony-i	7
La navigation dans Symphony/Symphony-i	8
À propos de votre écran d'accueil	8
Description des icônes et des bouton de Symphony/Symphony-i	8
Écran d'armement du Symphony/Symphony-i	10
VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME	11
Introduction à votre système	11
Protection contre le vol	11
Partitions	11
Zones	11
Délais d'entrée/sortie	11
Alarmes	12
Mémoire d'alarmes	12
Protection contre l'incendie	12
Codes d'utilisateur	12
Caractéristiques Internet	12
Fonctions évoluées	13
UTILISATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ	15
Introduction à l'utilisation du système de sécurité	15
Comment armer le système	15
Comment armer plusieurs partitions	17
Fonctionnement d'un interrupteur à clé	18
Comment armer à l'aide d'un interrupteur à clé	18
Comment contourner des zones	19
Comment annuler le contournement des zones	21
Comment désarmer le système	22
Comment désarmer à l'aide d'un interrupteur à clé	24
Comment vérifier l'état d'autres partitions	24
Comment transmettre des messages d'urgence	26
Comment visionner le registre d'événements	27
UTILISATION DU SYSTÈME D'ALARME-INCENDIE	29
Introduction à l'utilisation du système d'alarme-incendie	29
En cas d'alarme-incendie	29
Faire taire une alarme d'incendie	29
Verrouillage de l'affichage d'incendie	29
Recommandations pour une protection adéquate	30
Recommandations pour les détecteurs de fumée et de chaleur	30
Recommandation pour une protection adéquate contre l'intrusion	31
Recommandations pour l'évacuation	31
RÉGLAGE DES CODES D'UTILISATEUR	33

Introduction au réglage du code d'utilisateur	33
Comment accéder aux réglages de l'utilisateur	33
Comment ajouter un profil d'utilisateur	35
Comment supprimer un profil d'utilisateur	38
Comment modifier un profil d'utilisateur	39
FONCTIONS INTERNET	41
Introduction aux caractéristiques Internet	41
Modification de votre page Web	41
Content (Contenu)	43
Stock Quotes (Titres boursiers)	44
Stock Selections for Marc (Choix de Titres boursiers pour Marc)	44
My Email (Mon courriel)	44
Horoscopes (Horoscope)	45
Sports Scoreboard (Résultats des sports)	45
Weather (Météo)	46
Reminders (Rappels)	46
Manage Users (Gestion des utilisateurs)	47
Edit Profile (Modifier un profil)	49
Remote Control (Commande à distance)	49
User Feedback (Rétroaction de l'utilisateur)	51
Logout (Fermeture de session)	51
FONCTIONS ÉVOLUÉES	53
Introduction aux fonctions de système évoluées	53
Mode d'émulation de clavier (console)	53
Comment entrer en mode d'émulation de console	53
SOMMAIRE DES AVERTISSEMENTS AUDIBLE	55
SOMMAIRE DU FONCTIONNEMENT DES DEL DU SYMPHONY/SYMPHONY-I	57
Fonctionnement des DEL du Symphony/Symphony-i	57
Les DEL en état normal (en attente)	<u>57</u>
Les DEL durant le téléchargement de logiciel	57
Fonctionnement des DEL quand le téléchargement de logiciel ne se fait pas	<u>58</u>
RÉGLAGE DU SYMPHONY/SYMPHONY-I	59
Comment accéder aux options de réglage du Symphony/Symphony-i	59
Comment accéder aux réglages	59
Comment régler le contraste de l'écran tactile	60
Commande de contraste de l'écran tactile	60
Comment régler le volume	61
Commande de volume du Symphony/Symphony-i	61
Comment choisir le délai d'activation de l'économiseur d'écran	61
Comment régler l'heure et la date	63
Écran de réglage de l'heure et de la date	63
Fuseaux horaires	64

Table des matières (suite)

Réglage du fuseau horaire	64
Comment calibrer l'écran tactile	65
Remplacement des piles des dispositifs sans fil	69
Faire taire l'alarme de pile faible émise par le clavier	69
Comment nettoyer votre Symphony/Symphony-i	70
Entretien de routine	71
GLOSSAIRE	73
ÉNONCÉ DU MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS DU CANADA	77

_ , ,		matières	/ 1/ \
IANIA	200	matiaras	/ C ! ! ! # C
IAIII		IIIAIIBI B	. SIIII DI
i anic	acs	mancics	JUILE

À propos de Symphony/Symphony-i

Présentation de Symphony/Symphony-i

Nous tenons à vous féliciter pour l'acquisition d'un système de sécurité Honeywell. En choisissant ce système, vous avez pris une sage décision, puisqu'il représente la plus récente technologie offerte à ce jour en matière de protection.

Ce système de sécurité vous offre trois types de protection : protection antivol, protection contre l'incendie et protection en cas d'urgence. Afin de bénéficier pleinement de toutes les possibilités de votre système, il est important que vous soyez à l'aise avec son fonctionnement. Votre système peut être composé :

- D'une interface utilisateur évoluée Symphony/Symphony-i
- D'un ou de plusieurs claviers pour commander le système
- De différents détecteurs pour la protection du périmètre et de l'intérieure contre le vol, en plus d'un certain nombre de détecteurs de fumée ou de détecteurs de combustion stratégiquement placés.
- De dispositifs de domotique.



La fonction de domotique n'a pas été évaluée par les laboratoires UL.

Le système utilise la technologie de micro-ordinateur pour surveiller toutes les zones et fournit l'information appropriée à afficher sur le Symphony/Symphony-i et/ou les claviers. Votre système peut également avoir été programmé de façon à transmettre automatiquement, par l'entremise d'une ligne téléphonique, les messages d'alarme ou d'état à un centre de télésurveillance.

L'interface Symphony/Symphony-i

Symphony/Symphony-i est une interface graphique qui allie la sécurité et la domotique à des caractéristiques Internet interactives. Grâce aux commandes claires et simples de cette interface à écran tactile, toute la famille trouvera Symphony/Symphony-i facile à comprendre et à utiliser.

En tant que système de sécurité et de domotique, Symphony/Symphony-i peut être utilisé pour :

- Utiliser rapidement et facilement le système de sécurité
- Commander l'environnement de la résidence, y compris le système de climatisation et de chauffage, les lampes, la porte du garage, etc.



La fonction de domotique n'a pas été évaluée par les laboratoires UL.

En tant que dispositif Internet résidentiel, Symphony/Symphony-i fournit l'accès à une mine de renseignements, dont :

- Les nouvelles
- Les sports

- La température
- Le courriel et
- Les mises à jour de contenu sélectionnable par l'utilisateur, votre horoscope par exemple.

Suivez le rythme de la nouvelle technologie, Symphony/Symphony-i continuera à vous fournir des fonctions Internet additionnelles dès qu'elles deviendront accessibles.

La navigation dans Symphony/Symphony-i

La navigation dans Symphony/Symphony-i débute habituellement dans l'écran d'accueil. C'est l'écran principal par défaut (écran de départ) de Symphony/Symphony-i et c'est le premier écran que vous apercevez quand Symphony/Symphony-i est mis sous tension et initialisé. C'est à partir de cet écran que vous choisissez les options du menu principal. Une fois que votre choix est fait, vous naviguez dans les différents sous-menus en touchant aux boutons et aux icônes pour exécuter la fonction que vous désirez.

À propos de votre écran d'accueil

Votre écran d'accueil est la passerelle vers votre interface utilisateur évoluée Symphony/Symphony-i. À partir de cet écran, vous pouvez :


- accéder à vos courriels
- commander l'éclairage des lieux et, surtout,
- commander votre système de sécurité.



La fonction de domotique n'a pas été évaluée par les laboratoires UL.

En plus de l'utilisation de votre écran d'accueil personnel pour des courriels, vous pouvez aussi recevoir des nouvelles ou afficher et extraire de l'information supplémentaire de votre choix.

Votre écran d'accueil est affiché en tout temps, excepté lorsque le système est armé ou lorsque vous choisissez une autre option d'écran.



Description des icônes et des bouton de Symphony/Symphony-i


À propos de Symphony/Symphony-i (suite)

Pour vous aider à naviguer dans Symphony/Symphony-i, des icônes conviviales vous sont fournies. L'apparence, la fonction et l'emplacement de ces icônes sont décrits plus bas :

ICÔNE/BOUTON	EMPLACEMENT	FONCTION
Lighting	Écran d'accueil	Vous permet d'activer et de désactiver certains dispositifs (si installés et programmés par votre installateur.)
	Écran d'accueil	Donne accès à l'écran d'armement.
Security		NOTE : La couleur d'arrière-plan du bouclier indique l'état du système de sécurité.
		Vert – système désarmé, prêt à être armé
		Rouge – système armé
		Jaune – système non prêt à être armé
100	Coin supérieur gauche de la plupart des écrans	Pour retourner à l'écran d'accueil du Symphony/Symphony-i.
0	Coin supérieur droit de la plupart des écrans	Pour retourner au dernier écran affiché.
	Coin inférieur droit de la plupart des écrans	Pour afficher les fonctions d'urgence (telles que programmées par votre installateur).
	Coin inférieur gauche de la plupart des écrans	Utilisé pour les fonctions d'accès à distance.

Écran d'armement du Symphony/Symphony-i

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Sécurité** pour accéder à l'écran d'armement du Symphony/Symphony-i. Utilisez cette image et le tableau qui suit pour vous familiariser avec les fonctions de sécurité du Symphony/Symphony-i.



ARTICLE	FONCTION
Total	Utilisez ce bouton lorsque personne ne demeure à l'intérieur. Une fois le système armé dans le mode Total , l'alarme se déclenche immédiatement si une porte ou une fenêtre est ouverte ou si un mouvement est détecté à l'intérieur. Pour éviter de déclencher une alarme, vous devez quitter par la porte d'entrée principale avant que le compte à rebours du délai de sortie ne soit écoulé. Vous pouvez également revenir sur les lieux en empruntant la porte principale, mais vous devez désarmer le système avec votre code d'utilisateur à l'intérieur du délai d'entrée pour ne pas déclencher l'alarme.
Partiel	Utilisez ce bouton lorsque vous demeurez à l'intérieur et que vous vous attendez à ce qu'un membre de votre entourage entre plus tard sur les lieux.
	Lorsque le système est armé dans le mode Partiel , vous pouvez vous déplacer librement n'importe où à l'intérieur tout en bénéficiant d'une protection périphérique. Dans ce mode, le système sonne l'alarme si une porte ou une fenêtre du périmètre est ouverte. Les membres de votre entourage peuvent toutefois entrer sur les lieux par la porte d'entrée principale sans déclencher d'alarme à condition qu'ils désarment le système durant la période du délai d'entrée, sans quoi une alarme sera déclenchée.
Nuit	Utilisez ce bouton lorsque vous demeurez à l'intérieur et que vous ne vous attendez pas à ce qu'une autre personne utilise plus tard la porte d'entrée principale. Votre installateur peut avoir configuré le mode Nuit différemment; demandez-lui de vous décrire les réglages actuels de ce mode.
Armer plusieurs partitions	Cochez cette case lorsque vous voulez armer plus d'une partition. Lorsque la case Armer plusieurs partitions est cochée, toutes les partitions peuvent être armées en même temps (si l'utilisateur est autorisé). Lorsque la case Armer plusieurs partitions ne contient pas un crochet, chaque partition doit être armée séparément.
Plus de choix	Utilisez ce bouton pour accéder au mode Console, pour voir l'état des zones, pour vérifier le registre d'activités ou pour rafraîchir votre information sur le Web.

Vue d'ensemble du système

Introduction à votre système

Ce système vous offre trois types de protection : protection antivol, protection contre l'incendie et protection en cas d'urgence La surveillance contre le vol est accomplie à l'aide de différents contacts et détecteurs de mouvement pour la protection du périmètre et de l'intérieur. Le système peut de plus comprendre des détecteurs de fumée, de chaleur et de combustion installés à des endroits stratégiques.

Protection contre le vol

La portion de protection contre le vol de votre système doit être activée ou « armée » pour détecter des conditions d'alarme de cambriolage. Votre système offre trois modes de protection contre le vol : Total, Partiel et Nuit, et vous permet même de contourner des zones de protection données tout en laissant le reste du système armé (p. ex., ceci vous permet d'armer le système mais de laisser les fenêtres de l'étage ouvertes).

Votre système est également muni d'un mode Carillon qui permet de vous aviser de l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre lorsque le système est désarmé.

Partitions

Ce système peut être configuré pour armer et désarmer plus d'un secteur comme si chacun possédait son propre panneau de commande. Ces secteurs sont appelés partitions. Les partitions sont utilisées quand l'utilisateur veut désarmer certains secteurs tout en en laissant d'autres armés, ou pour limiter l'accès à certains secteurs à des individus en particulier. Chaque utilisateur du système peut être autorisé à utiliser toutes ou seulement quelques partitions, et peut se voir assigner différents privilèges pour chacune. L'information relative aux partitions vous est présentée plus loin dans ce document.

Zones

Les dispositifs de détection de votre système ont été assignés à diverses zones. Par exemple : le contact installé sur votre porte d'entrée/sortie principale pourrait avoir été assigné à la zone 001, les contacts de fenêtres de votre bureau à la zone 002 et ainsi de suite. Ces numéros de zones apparaîtront sur l'afficheur, accompagnés d'un descripteur alphabétique (si programmé) lorsqu'une condition d'alarme ou de défectuosité se présentera.

Délais d'entrée/sortie

Votre système possède des délais prédéterminés connus sous les noms de délai d'entrée et délai de sortie. Chaque fois que vous armez le système, le délai de sortie vous alloue une période de temps pour sortir par la porte désignée comme point d'entrée/sortie sans déclencher l'alarme. Le délai de sortie débute immédiatement après que vous ayez entré une commande d'armement et s'applique à tous les modes de protection. Si cette fonction est programmée, des bips lents sont émis durant toute la période du délai de sortie.

Le délai d'entrée vous alloue une période de temps pour désarmer le système lorsque vous êtes de retour et que vous entrez par la porte d'entrée désignée comme porte d'entrée principale. Vous devez cependant désarmer le système avant que le compte à rebours du délai d'entrée soit écoulé, sans quoi une alarme sera déclenchée. Pour vous rappeler de désarmer le système, le clavier émet une série de bips durant tout le délai d'entrée. Demandez à votre installateur de vous indiquer les délais programmés dans votre système.

Alarmes

Lorsqu'une une alarme se produit, le Symphony/Symphony-i (et tout autre clavier) et les avertisseurs sonores externes retentissent et les zones ayant causé l'alarme sont affichées. De plus, si votre système est relié à un centre de télésurveillance, un message d'alarme est transmis. Pour faire taire les dispositifs de sonnerie, vous devez simplement désarmer le système.

Mémoire d'alarmes

Lorsqu'une condition d'alarme se présente, le clavier affiche le numéro des zones qui ont engendré l'alarme et indique le type d'alarme. Ils demeurent affichés jusqu'à ce qu'ils soient effacés en désarmant le système.

Protection contre l'incendie

La portion protection contre l'incendie de votre système de sécurité (si utilisée) est toujours active et sonne l'alarme si une condition d'incendie est détectée.

Codes d'utilisateur

Chaque utilisateur doit se faire assigner un code d'utilisateur à 4 chiffres afin d'accéder aux différentes caractéristiques et fonctions. À l'aide de Symphony/Symphony-i, vous pouvez programmer des utilisateurs pour qu'ils aient accès à un ou à tous les systèmes suivants :

- Incendie/vol
- Internet

Les profils d'utilisateurs du système sont enregistrés dans un emplacement de réglage central qui pose les questions précises pour les niveaux d'autorisation assignés aux différents utilisateurs. Vous pouvez décider que ces utilisateurs aient tous les mêmes niveaux mais, parfois, vous pouvez vouloir qu'un utilisateur ait accès à un système (p. ex., Internet) sans avoir accès à un autre (p. ex., système de protection contre l'incendie/le vol).

Caractéristiques Internet

En tant que dispositif Internet résidentiel, Symphony/Symphony-i fournit l'accès à une mine de renseignements, dont :

- Les nouvelles
- Les sports
- La température
- Le courriel et
- Les mises à jour de contenu sélectionnable par l'utilisateur, votre horoscope par exemple.

En outre, vous pouvez commander toutes les fonctions de Symphony/Symphony-i à partir de n'importe quel ordinateur personnel ou portatif doté des capacités Internet, y compris les fonctions de système de sécurité (armer, désarmer, etc.).

Vue d'ensemble du système (suite)

Fonctions évoluées

Les fonctions évoluées sont des fonctions avancées qui peuvent être activées à l'aide d'un clavier alphanumérique ou par le mode d'émulation sur votre écran tactile Symphony/Symphony-i. Pour plus de détails sur ces fonctions, consultez le Guide d'utilisation de votre panneau de commande.

Utilisation du système de sécurité

Introduction à l'utilisation du système de sécurité

Vous pouvez armer votre système dans l'un des trois modes d'armement : Total, Partiel, et Nuit. Les trois modes d'armement sont décrits dans le tableau suivant.


CARACTÉRISTIQUES DE CHAQUE MODE D'ARMEMENT				
Mode d'armement	Délai de sortie	Délai d'entrée	Périmètre armé	Intérieur armé
Total	Oui	Oui	Oui	Oui
Partiel	Oui	Oui	Oui	Non
Nuit*	Oui	Oui (si réglé en mode Total ou Partiel) Non (si réglé en mode Instant ou Maximum)	Oui	Oui (si réglé en mode Total) Non (si réglé en mode Instant ou Maximum)

^{*}Votre installateur peut avoir configuré le mode Nuit différemment; demandez-lui de noter pour vous les réglages du mode indiqués plus haut.

Comment armer le système

L'armement du système dans n'importe quel mode se fait de la façon décrite ci dessous.

NOTE: Avant d'armer, fermez toutes les portes et fenêtres du périmètre.



ÉCRAN ACTION



Armement (typique)




Armé (typique)

- 2. Dans l'écran d'armement, appuyez sur le bouton d'armement choisi.
 - Le Symphony/Symphony-i émet deux bips (modes Total et Nuit Maximum) ou trois bips (modes Total et Nuit Instant)
 - Le bouton **Désarmer** apparaît
 - un message apparaît pour indiquer quelles zones sont armées et si un délai d'entrée sera utilisé
 - l'écran change pour afficher le temps qui reste au délai de sortie, et
 - un « cadenas » jaune apparaît près du bouton utilisé pour indiquer que le système est en train de s'armer.
 - Le délai de sortie continue à s'écouler.

Lorsque le délai de sortie est expiré, l'écran change automatiquement pour indiquer que le système est armé et le « cadenas » près du bouton utilisé change à rouge. Le système est maintenant armé dans le mode choisi.

Comment armer plusieurs partitions


Pour armer plusieurs partitions:



Fonctionnement d'un interrupteur à clé

Votre système peut être équipé d'un interrupteur à clé qui permet l'armement et le désarmement d'une partition. La plaque de cet interrupteur à clé est dotée d'un voyant rouge et d'un voyant vert qui vous indiquent l'état de votre système comme suit :

VOYANT	ÉTAT	DESCRIPTION
Voyant vert	Allumé	Ce voyant est allumé lorsque le système est désarmé et prêt à être armé (aucune zone ouverte).
	Éteint	Si le système est désarmé et que le voyant vert est éteint, cela signifie que le système n'est pas prêt à être armé (une ou plusieurs zones sont ouvertes).
Voyant rouge :	Allumé	Ce voyant est allumé lorsque le système est armé ou qu'une alarme est présente dans la mémoire d'alarmes.
	Clignote lentement	La partition est armée en mode Total.
	Clignote rapidement	La partition est armée en mode Partiel. Indique qu'une alarme a été déclenchée et qu'elle est enregistrée dans la mémoire d'alarmes.



Comment armer à l'aide d'un interrupteur à clé

Pour armer dans le mode Total, faites tourner la clé vers la droite, maintenez-la en place durant ½ seconde et relâchez-la. Le Symphony/Symphony-i/les claviers émettent deux bips et le voyant rouge s'allume en permanence.

Pour armer dans le mode Partiel, faites tourner la clé vers la droite, maintenez-la en place durant au moins 3 secondes et relâchez-la. Le Symphony/Symphony-i/les claviers émettent trois bips et le voyant rouge se met à clignoter lentement.


Comment contourner des zones


La fonction de contournement est utilisée lorsque vous voulez armer votre système et laisser une ou plusieurs zones ouvertes. Les zones contournées ne sont pas protégées lorsque le système est armé et, par conséquent, ne déclencheront pas d'alarme si elles sont violées.



- 1. Le système ne permet pas de contourner des zones d'incendie ou d'urgence.
- 2. Pour que vous puissiez contourner des zones, le système doit d'abord être désarmé.


Pour contourner des zones, faites comme suit :





Comment annuler le contournement des zones


Les zones contournées sont automatiquement réintégrées dès que vous désarmez le système. Si le système est désarmé et qu'une zone est contournée, vous pouvez annuler le contournement de la façon suivante :




Comment désarmer le système

IMPORTANT : Si, à votre arrivée sur les lieux, la sirène d'alarme de vol crie, N'ENTREZ PAS et communiquez avec la police d'un endroit sûr à proximité. Si vous arrivez sur les lieux et qu'une alarme a été déclenchée mais que la sirène s'est arrêtée, le Symphony/Symphony-i émet des bips rapides afin de vous indiquer qu'il y a eu une alarme durant votre absence. **QUITTEZ IMMÉDIATEMENT et APPELEZ LA POLICE** d'un endroit sûr à proximité.

Désarmez le système de la façon suivante :





Comment désarmer à l'aide d'un interrupteur à clé

Pour désarmer la partition, faites tourner la clé vers la droite et relâchez-la. Si une alarme a été déclenchée alors que le système était armé, le voyant rouge se met à clignoter rapidement (mémoire d'alarmes).


Comment vérifier l'état d'autres partitions


Ce système accepte de une à huit partitions (selon la configuration entrée par votre installateur). Les partitions permettent à un seul système d'alarme de contrôler jusqu'à huit secteurs de protection (partitions), selon le système que vous avez acheté. Pour les besoins d'affichage, chaque Symphony/Symphony-i6270 et clavier est assigné à une partition particulière et indique seulement l'information qui concerne cette partition.

Par exemple, si votre établissement est un immeuble d'habitation à quatre unités de logement, votre système d'alarme peut être configuré avec quatre partitions. Chaque zone d'unité de logement (porte, fenêtres, détecteurs de fumée, etc.) est assignée à une partition distincte, donnant à chaque unité de logement le contrôle de sa propre partition (secteur). Un propriétaire ou un gérant peut avoir accès à toutes les partitions; il peut donc contrôler tout le système.

Si un utilisateur a l'autorisation nécessaire, un Symphony/Symphony-i ou un clavier d'une partition peut être utilisé pour exécuter des fonctions de système dans une autre partition. (Veuillez prendre note que cette façon d'accéder aux autres partitions ne peut être utilisée que pour les partitions autorisées et programmées par l'installateur.)


Pour vérifier l'état d'autres partitions, faites comme suit :





Comment transmettre des messages d'urgence


Un message d'urgence ou d'incendie peut être transmis au centre de télésurveillance à partir de l'écran **Urgence**. On peut accéder à l'écran **Urgence** en activant l'icône « Urgence » placée dans le coin inférieur droit de l'écran affiché (voir un écran typique ci-dessous).





- Vous ne pouvez pas avoir accès à l'écran Urgence lorsqu'un test de diagnostic est en cours ou lors du calibrage de l'écran tactile. L'utilisateur ne peut pas non plus avoir accès à l'écran s'il est dans une session Internet.
- Dans certains cas, une fenêtre contextuelle peut couvrir partiellement l'icône « Urgence ». Si c'est le cas, vous devez d'abord fermer la fenêtre contextuelle en appuyant sur le bouton Terminé ou Annuler selon ce qui est le plus approprié dans la fenêtre contextuelle.


Quand vous avez accédé à l'écran **Urgence**, faites comme suit pour envoyer un message d'urgence.




Comment visionner le registre d'événements

Votre système dispose d'une mémoire tampon qui lui permet d'enregistrer une variété d'événements qui se produisent dans votre système. Chacun des événements enregistrés est classé selon l'heure et de la date où il est survenu. Le panneau de contrôle doit être programmé (en mode de programmation de l'installateur) pour enregistrer différents événements du système.

Pour consulter le registre d'événements, faites comme suit :



Utilisation du système de sécurité (suite)



Utilisation du système d'alarme-incendie

Introduction à l'utilisation du système d'alarme-incendie

Votre système d'alarme-incendie (si installé) est en fonction 24 heures par jour, vous procurant ainsi une protection continue. Si une urgence se produit, les détecteurs de fumée et de chaleur transmettent automatiquement des signaux à votre système de sécurité, lequel déclenche une forte alarme sonore intermittente au clavier. Cet avertissement continu est aussi entendu sur tous les dispositifs de sonnerie extérieurs optionnels. Le message FEU s'affiche sur votre clavier et y demeure jusqu'à ce que vous fassiez taire l'alarme.

En cas d'alarme-incendie

- Si vous constatez un début d'incendie avant que vos détecteurs ne le rapportent, rendezvous au clavier le plus prêt et déclenchez manuellement une alarme en maintenant enfoncée(s) durant au moins 2 secondes la ou les touches d'urgence assignées à L'ALARME D'INCENDIE (si cette option a été programmée par votre installateur).
- Évacuez tous les occupants des lieux.
- Si des flammes et/ou de la fumée sont présentes, quittez les lieux et avisez immédiatement le service des incendies.

S'il n'y a pas de flammes ou de fumée apparentes, vérifiez la cause de l'alarme. Le ou les descripteurs des zones en alarme sont affichés au clavier.

Faire taire une alarme d'incendie

- Pour faire taire l'alarme d'incendie, entrez votre code au clavier et appuyez sur la touche ARRÊT. Pour effacer l'affichage de l'alarme, entrez de nouveau votre code de sécurité et appuyez de nouveau sur la touche ARRÊT.
- Si le message **PRÊT** n'apparaît pas après la deuxième séquence d'**ARRÊT**, appuyez sur la touche **PRÊT** afin de faire afficher la ou les zones qui sont toujours en état de violation. Il est possible que les détecteurs décèlent toujours de la fumée ou de la chaleur provenant d'objets situés dans leur aire de protection. Vérifiez cette condition. Si tel est le cas, éliminez la source de fumée ou de chaleur.
- Si cela ne résout pas le problème, c'est probablement parce qu'il y a toujours de la fumée dans le détecteur. Évacuez-la en ventilant le détecteur pendant environ 30 secondes.
- Une fois le problème corrigé, effacez l'affichage en entrant votre code de sécurité au clavier et en appuyant sur la touche **ARRÊT**.

Verrouillage de l'affichage d'incendie

Si plusieurs zones déclenchent une alarme avant qu'une commande pour les faire taire ait été entrée, le système peut verrouiller l'affichage au clavier de la première zone qui a déclenché l'alarme s'il a été programmé ainsi. Adressez-vous à votre installateur afin de savoir si cette option a été activée dans votre système. Pour afficher la ou les autres zones, appuyez une fois sur la touche [*] pour chacune des zones. Les touches « A », « B » et « C » peuvent également être programmées pour vous permettre de faire défiler l'affichage afin de visualiser les alarmes d'incendie précédentes et suivantes.

Recommandations pour une protection adéquate


LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES POUR L'EMPLACEMENT DES DISPOSITIFS DE DÉTECTION D'INCENDIE ET DE VOL CONTRIBUENT À OBTENIR UNE COUVERTURE ADÉQUATE POUR L'ÉTABLISSEMENT PROTÉGÉ.

Recommandations pour les détecteurs de fumée et de chaleur

En tenant compte du nombre et de l'emplacement des détecteurs de fumée/chaleur, nous souscrivons aux recommandations contenues dans le Code National d'alarme d'incendie de l'Association nationale de protection contre les incendies (NFPA standard #72) décrites cidessous.

Pour assurer une détection d'incendie rapide et efficace, des dispositifs de détection d'incendie doivent être installés dans chacune des pièces et dans chacune des aires communes de votre résidence de la façon suivante : Pour un minimum de protection, un détecteur de fumée doit être installé à l'extérieur de chaque chambre et sur chaque niveau d'une maison à plusieurs niveaux, y compris le sous-sol. Il n'est normalement pas recommandé d'installer des détecteurs de fumée dans les cuisines, les greniers (aménagés ou non) ou dans les garages.

Pour plus de protection, la NFPA recommande également que vous installiez un détecteur de <u>chaleur</u> ou de <u>fumée</u> dans le salon, la salle à dîner, les chambres, la cuisine, les corridors, le grenier, la chambre de fournaise, les pièces de rangement, le sous-sol et dans les garages attenants à la demeure.



De plus, nous recommandons :

- L'installation d'un détecteur de fumée dans chaque chambre où dort un fumeur.
- L'installation d'un détecteur de fumée dans chaque chambre où dort une personne et que la porte de cette chambre est partiellement ou complètement fermée. La fumée pourrait être arrêtée par une porte close. De plus, si la porte est fermée, une alarme dans le corridor ne réveillera peut-être pas une personne.
- L'installation d'un détecteur de fumée à l'intérieur de chaque chambre où des appareils électriques (par exemple des chaufferettes portatives, climatiseurs ou humidificateurs) sont utilisés.

- L'installation d'un détecteur de fumée à chaque extrémité d'un corridor s'il a plus de 12 mètres (40 pieds) de long.
- L'installation de détecteurs de fumée dans chaque pièce où se trouve un panneau de contrôle d'alarme ou dans chaque pièce où des connexions de panneau de contrôle d'alarme sont faites sur une source d'alimentation CA ou sur une ligne téléphonique. Si des détecteurs ne sont pas installés à ces endroits, un incendie dans la pièce pourrait empêcher le panneau de contrôle de rapporter un incendie ou une intrusion.

Recommandation pour une protection adéquate contre l'intrusion

Pour une couverture adéquate contre l'intrusion, des détecteurs doivent être installés à tous les points d'entrée possible dans une résidence ou dans un édifice commercial. Ceci comprend les puits de lumière et les fenêtres du haut dans un édifice à plusieurs niveaux.

De plus, nous recommandons d'utiliser un mode de communication radio de secours pour système de sécurité afin que les signaux d'alarme puissent être transmis au centre de télésurveillance même si les lignes téléphoniques sont défectueuses (quand un système est relié à un centre de télésurveillance, les signaux d'alarme sont normalement transmis par ligne téléphonique).

Recommandations pour l'évacuation

Établissez un plan d'évacuation en cas d'incendie et faites-en l'exercice régulièrement. Les étapes suivantes sont recommandées par l'Association nationale de protection contre les incendies :

- 1. Installez votre détecteur ou vos avertisseurs intérieurs et/ou extérieurs de telle façon qu'ils soient entendus par tous les occupants.
- 2. Déterminez deux voies de sortie pour chaque pièce. La première voie d'évacuation devrait mener à la porte qui permet la sortie normale du bâtiment. Si cette alternative est impraticable, la seconde voie pourrait mener à une fenêtre. Si la sortie est éloignée du niveau du sol, dans le cas d'une fenêtre par exemple, prévoyez une échelle de secours.
- 3. Dessinez un plan d'étage du bâtiment. Montrez les fenêtres, les portes, les escaliers et les trappes de toit qui peuvent être utilisés pour l'évacuation. Indiquez les chemins d'évacuation à partir de chaque pièce. Assurez-vous que ces chemins d'évacuation sont dégagés et affichez une copie du plan d'évacuation dans chacune des pièces.
- 4. Assurez-vous que les portes de toutes les pièces sont fermées lorsque vous dormez. Cette mesure prévient l'entrée de fumée mortelle au moment de l'évacuation.
- 5. Vérifiez la porte. Si elle est chaude, empruntez le chemin d'évacuation alternatif. Si elle est froide, ouvrez-la avec précaution. Soyez prêts à refermer la porte si de la fumée ou de la chaleur se propagent à l'intérieur.
- 6. Dans les zones enfumées, rampez sur le sol tout en retenant votre respiration; ne restez pas debout. La fumée monte et peut vous étouffer. L'air le plus pur se trouve généralement au niveau du sol.
- 7. Évacuez les lieux rapidement mais ne paniquez pas.

Utilisation du système d'alarme-incendie (suite)

8. Convenez à l'avance d'un point de rassemblement extérieur, à l'écart de votre résidence, où chacun pourra se retrouver et prendre les mesures nécessaires pour contacter les secours et vérifier si des personnes manquent à l'appel. Choisissez un individu qui devra s'assurer que personne ne pénètre à nouveau sur les lieux. Plusieurs meurent en y retournant.

Réglage des codes d'utilisateur

Introduction au réglage du code d'utilisateur


Chaque utilisateur doit se faire assigner un code d'utilisateur à 4 chiffres afin d'accéder aux différentes caractéristiques et fonctions. À l'aide de Symphony/Symphony-i, vous pouvez programmer des utilisateurs pour qu'ils aient accès à un ou à tous les systèmes suivants :

- Incendie/vol
- Internet


Les profils d'utilisateurs des systèmes sont enregistrés dans un emplacement de réglage central qui pose les questions précises pour les niveaux d'autorisation associés à chaque système. Vous pouvez décider que ces utilisateurs aient tous les mêmes niveaux mais, parfois, vous pouvez vouloir qu'un utilisateur ait accès à un système (p. ex., Internet) sans avoir accès à un autre (p. ex., système de protection contre l'incendie/le vol).

Comment accéder aux réglages de l'utilisateur

Accédez aux réglages de l'utilisateur de la façon suivante :





Réglage des codes d'utilisateur (suite)




Comment ajouter un profil d'utilisateur

Ajoutez un profil d'utilisateur de la façon suivante :









Comment supprimer un profil d'utilisateur

Supprimez un profil d'utilisateur de la façon suivante :



Comment modifier un profil d'utilisateur

Modifiez un profil d'utilisateur de la façon suivante :



Réglage des codes d'utilisateur (suite)

Caractéristiques Internet

Introduction aux caractéristiques Internet

En tant que dispositif Internet résidentiel, Symphony/Symphony-i fournit l'accès à une mine de renseignements, dont :

- Les nouvelles
- Les sports
- La température
- Le courriel et
- Les mises à jour de contenu sélectionnable par l'utilisateur, votre horoscope par exemple.

En outre, vous pouvez commander toutes les fonctions de Symphony/Symphony-i à partir de n'importe quel ordinateur personnel ou portatif doté des capacités Internet, y compris les fonctions de système de sécurité (armer, désarmer, etc.).

Chaque fois qu'un profil d'utilisateur est ajouté ou modifié avec la procédure de Réglage de l'utilisateur, si cet utilisateur est autorisé à accéder à Internet, en enregistrant le profil du réglage de l'utilisateur, un bouton est automatiquement généré dans l'écran d'accueil accompagné du nom de l'utilisateur.

Modification de votre page Web

Vous pouvez accéder à votre page Web et la personnaliser avec votre ordinateur personnel ou portatif.

Pour accéder à votre page Web, rendez-vous sur le site Web de Symphony/Symphony-i/AlarmNet à l'adresse https://Symphony.alarmnet.com.

L'écran affichera :

Pour accéder à votre compte, Cliquer ici.

L'écran affiche :

Login to personalize your account info (Ouvrez une session pour personnaliser l'information de votre compte).

Account Number (Numéro de compte)				
	llog No.	ma (Nom d'isti	ligatour	
	User Na	me (Nom d'uti	iisateur)	
	Passy	word (Mot de p	passe)	
		о. а (от ао р		
	Submit (Soumettre)		Reset (Réinitialiser)	
		ı		

Entrez votre numéro de compte à 12 chiffres (fourni par votre installateur), votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et cliquez sur le bouton **Submit**.

Ceci vous amène à la page principale d'où vous pouvez, en appuyant sur le bouton correspondant, vous rendre aux écrans suivants :

- CONTENT (CONTENU)
- REMINDERS (RAPPELS)
- MANAGE USERS (GESTION DES UTILISATEURS)
- EDIT PROFILE (MODIFIER LE PROFIL)
- REMOTE CONTROL (COMMANDE À DISTANCE)
- LOGOUT (FIN DE SESSION)
- Feedback? (Rétroaction?)

Vous pouvez aussi cliquer sur les liens correspondants :

- <u>Click Here</u> To view your selected stock quotes.(Cliquez ici pour voir votre choix de titres boursiers)
- <u>Click Here</u> To view your selected Headlines. (Cliquez ici pour voir votre choix de manchettes)
- <u>Click Here</u> To view your E-mail Headers. (Cliquez ici pour voir vos en-têtes de courriel)

Content (Contenu)

Les choix du contenu vous permettent de sélectionner des fonctions additionnelles que vous afficher sur la page Internet de votre console. Quand vous cliquez sur le bouton **CONTENT** dans la page principale, l'écran **Content** apparaît. L'écran **Content** contient les choix suivants accompagnés d'instructions sur la façon de sélectionner et d'enregistrer vos choix.

Content Selections for	Marc
(Choix de contenu	
pour)	

Content Choices (Choix de contenu)	Selected (Choisi)
Stock Quotes (Titres boursiers)	
My Email (Mon courriel)	
Horoscopes (Horoscope)	
US National News (Nouvelles nationales aux ÉU.)	
Canadian News (Nouvelles canadiennes)	
International News (Nouvelles internationals)	
The Sports Network (Le réseau des sports)	
Sports Scoreboard (Résultats des sports)	
AccuWeather (Météo)	



Instructions:

1. Sélectionnez chaque point que vous voulez voir apparaître sure la page d'accueil de votre console en cliquant sur la case sous la colonne sélectionnée. Un crochet devrait apparaître pour indiquer que l'option est choisie.

NOTE : Même si tous les points sont sélectionnables, seuls Titres boursiers, Mon courriel, Horoscope, Résultats des sports et Météo exigent une configuration par l'utilisateur.

- 2. Cliquez sur le bouton **UPDATE PROFILE** pour enregistrer vos modifications.
- 3. Pour les configurer, vous devez cliquer sur les points qui exigent une configuration additionnelle.

Stock Quotes (Titres boursiers)

Stock Selections for Marc (Choix de Titres boursiers pour Marc)

Enter up to 10 stock ticker symbols separated by commas or spaces. (Entrez jusqu'à 10 symboles de titres boursiers séparés par des virgules ou des espaces.)





Use these symbols for Market Indices (Utilisez ces symboles pour les indices boursiers)

Dow Jones Ind. \$DJI

NASDAQ Comp COMP

S&P 500 SPX

S&P 100 OEX

CAC-40 (Paris) \$CAC

NIKKEI (Tokoyo) \$NIKKEI

My Email (Mon courriel)

Pour configurer votre option de courriel, cliquez sur le lien **My Email**. Ceci fait apparaître l'écran « Configure My Email ». Suivez simplement les instructions au bas de l'écran.

Username (*Nom d'utilisateur*)

Password (Mot de passe) Confirm (Confirmer)

POP3 Server Name (Nom de serveur POP3)





Instructions:

- 1. Entrez votre nom d'utilisateur de courriel. Par exemple, si votre adresse de courrier est <u>jtremblay@Yahoo.com</u>, vous entreriez jtremblay.
- 2. Entrez votre mot de passe de courriel et la confirmation.
- 3. Entrez votre information de serveur de courriel POP3. Vous l'obtiendrez de votre fournisseur de service Internet. Par exemple, pour Yahoo, c'est **pop.mail.yahoo.com**.

Caractéristiques Internet (suite)

NOTE : À cause de leur nature propriétaire, ces serveurs de courriel ne sont pas supportés : AOL^{MD} , $MSN/Hotmail^{MD}$ et $Juno^{MD}$.

4. Cliquez sur le bouton **SUBMIT** pour enregistrer vos modifications. Vous retournez automatiquement à l'écran **Content**.

Horoscopes (Horoscope)

Pour configurer votre option Horoscope, cliquez sur le lien **Horoscope**. Ceci fait apparaître l'écran « Choose My Horoscopes ». Suivez simplement les instructions au bas de l'écran.

Aries (Bélier)	\circ	Libra (<i>Balance</i>)	\circ
Taurus <i>(Taureau)</i>	0	Scorpio (Scorpion)	0
Gemini (Gémeaux)	O	Sagittarius (Sagittaire)	0
Cancer (Cancer)	0	Capricorn (Capricorne)	0
Leo (Lion)	О	Aquarius (Verseau)	0
Virgo (Vierge)	O	Pisces (Poisson)	0
SUBMIT	13	CANCEL	

Instructions:

- 1. Choisissez le signe du zodiaque que vous voulez voir sur votre page d'horoscope Internet.
- 2. Cliquez sur le bouton **SUBMIT** pour enregistrer vos modifications. Vous retournez automatiquement à l'écran **Content**.

Sports Scoreboard (Résultats des sports)

Choix des résultats des sports pour Marc

☐ Major League Baseball (MLB) (Baseball des ligues majeures)

National Football League (NFL) (Ligue nationale de football)

- ☐ National Basketball Association (NBA) (Association nationale de basketball)
- ☐ National Football League (NFL) (Ligue nationale de hockey)



- 1. Sélectionnez n'importe quelle combinaison de sports dont vous voulez voir les résultats.
- 2. Cliquez sur le bouton **Submit** pour enregistrer vos modifications.

Weather (Météo)

Pour configurer votre option Température, cliquez sur le lien **AccuWeather**. L'écran Weather Selections » apparaît. Suivez simplement les instructions au bas de l'écran.

Edit (Modifier)

Clear (Effacer)

Edit (Modifier)

Clear (Effacer)

Clear (Effacer)





Instructions:

- 1. Choisissez jusqu'à trois villes/provinces en cliquant sur le bouton **Edit** pour faire votre choix.
- 2. Cliquez sur le bouton **Clear** pour enlever un choix.

NOTE: Vos choix apparaîtront sur votre page Internet dans l'ordre que vous avez choisi.

3. Cliquez sur le bouton **SUBMIT** pour enregistrer vos modifications.

Reminders (Rappels)

La fonction Reminders vous permet de laisser des rappels sur votre page Web Symphony/Symphony- pour ne pas oublier des activités ou des réunions importantes. Quand vous cliquez sur le bouton **REMINDERS** dans la page principale, l'écran « Reminder management » apparaît. L'écran « Reminder Management » affiche tous les messages existants comme suit :

Existing Messages (Messages existants)

Posted Date (Date affiché)	Message	To User (Pour l'utilisateur)	Recurring (Répétition)	Priority (Priorité)	Select (Choisir)
December 1 (1 ^{er} décembre)	Xxxxxx xxx xx xxxxxx	Marc	Yes (Oui)	Urgent	



Add a new reminder (Ajouter un nouveau rappel)

En cliquant sur le lien Add a new reminder, voici ce qui apparaît :

То Month Year* Day Occasion (À) (Mois) (Jour) (Année*) Notify Recurring Priority (Notifier) (Répétition) (Priorité) O Normal O Important O Urgent **

Caractéristiques Internet (suite)

Message/Reminder	
(Message/Rappel)	

^{**}Les rappels urgents vont toujours à TOUS les utilisateurs.





<u>View current reminders</u> (Voir les rappels courants)

1. En cliquant sur les cases Occasion, To, Month, Day, Year, Notify, et Recurring, des menus déroulants sont affichés et vous pouvez choisir une option. Par exemple, le menu déroulant Notify vous permet de choisir **Day of** (le jour), **1 Day before** (1 jour avant), **1 Week before** (1 semaine avant) ou 2 Weeks before (2 semaines avant) d'afficher votre rappel sur votre page Web Symphony/Symphony-i

NOTE : Quelle que soit l'année choisie, elle n'est pas affichée avec le message courant.

2. Cliquez sur le cercle adjacent pour choisir votre priorité de rappel.

IMPORTANT: Votre message de rappel est limité à 40 caractères.

3. Cliquez sur le bouton **ADD REMINDER** pour ajouter ce rappel à vos messages existants.

Manage Users (Gestion des utilisateurs)

La fonction Manage Users vous permet d'ajouter et de modifier des utilisateurs dans votre page Web Symphony/Symphony-i. Quand vous cliquez sur le bouton **MANAGE USERS** dans la page principale, l'écran « User Management » apparaît. Cet écran affiche tous les utilisateurs existants de la façon suivante :

Existing Users (Utilisateurs existants)

User (click to edit the user) (Utilisateur, cliquez pour modifier l'utilisateur)	Remote Control (Commande à distance)	Enabled (Activé)	Select (Choisir)
Marc Edit Content Selections (Marc Modifier choix de contenu)	No (Non)	Yes (Oui)	
ringo	No (Non)	Yes (Oui)	

Primary User Name (Nom d'utilisateur primaire)

Marc

Primary User Password (Mot de passe de l'utilisateur primaire)



(Required for deletion) (Requis pour supprimer)



Add a new user (Ajouter un nouvel utilisateur)

To edit a user, click on their user name. (*Pour modifier un utilisateur, cliquez sur son nom d'utilisateur.*) The "Edit a User" screen is displayed as follows: (*L'écran* « Edit a User » *s'affiche comme suit :*)

^{*} Les indications d'années sont ignorées pour les rappels à répétition.

Primary User Name (Nom d'utilisateur primaire)	Marc
Primary User Password (Mot de passe de l'utilisateur primaire)	
New User Name (Nouveau nom d'utilisateur)	
New Password (Nouveau mot de passe)	
Confirm Password (Confirmer le mot de passe)	
Remote Control Permission (Permission de commande à distance)	No (Non)
User Enabled (Utilisateur activé)	Yes (Oui)
	note :) Leave the Password fields blank unless you are ez les champs de mot de passe en blanc à moins que vous
SAVE CANCEL	
	Add a New User link. (Pour ajouter un nouvel utilisateur, User.) The "Edit a User" screen is displayed as follows: <i>Ciche comme suit :)</i>
Primary User Name (Nom d'utilisateur primaire)	Marc
Primary User Password (Mot de passe de l'utilisateur primaire)	
New User Name (Nouveau nom d'utilisateur)	
New Password (Nouveau mot de passe)	
Confirm Decement (Confirmer le	
Confirm Password (Confirmer le mot de passe)	

<u>View current users</u>. (Voir les utilisateurs actuels.)

Edit Profile (Modifier un profil)

La fonction Edit Profile vous permet (utilisateur maître seulement) de modifier le profil (mot de passe ou adresse de courriel) d'un utilisateur de votre page Web Symphony/Symphony-i. Quand vous cliquez sur le bouton **EDIT PROFILE** dans la page principale, l'écran « Edit profile » apparaît de la façon suivante :

Edit User Profile (Modifier un profil d'utilisateur)	
New User Name (Nouveau nom d'utilisateur)	Marc
New Password (Nouveau mot de passe)	*****
Confirm Password (Confirmer le mot de passe)	*****
Email (Courriel)	xxxxxx@xxx.com
SAVE	

Modifiez un profil d'utilisateur de la façon suivante :

- 1. Entrez le nom d'utilisateur
- 2. Entrez le nouveau mot de passe
- 3. Entrez de nouveau (confirmez) le nouveau mot de passe.
- 4. Entrez l'adresse de courriel
- 5. Cliquez sur le bouton **SAVE**

Remote Control (Commande à distance)

La fonction Remote Control vous permet de visionner et de commander votre Symphony/Symphony-i à partir d'un PC ou d'un portable à distance. En mode de commande à distance, vous pouvez armer et désarmer votre système, consulter le registre des événements et contourner des zones. Pour les comptes ayant plus d'un Symphony/Symphony-i, vous pouvez choisir le Symphony/Symphony-i qui sera utilisé à l'aide d'une case d'option. Quand vous cliquez sur le bouton **REMOTE CONTROL** dans la page principale, l'écran « Remote Control » apparaît de la façon suivante :

Connect via.... (Connexion via)

Pour votre protection, entrez le mot de passe pour l'utilisateur : [Marc]

Password (Mot de passe)

Start session (Démarrer la session)

Démarrez la session de commande à distance de la façon suivante :

- 1. Entrez le mot de passe de l'utilisateur
- 2. Cliquez sur le bouton START SESSION

NOTE : Si aucun mot de passe n'est entré ou si un mot de passe erroné est entré, l'écran affiche :


"Failed to Validate User" (Validation d'utilisateur refusée)

Click (Cliquez sur)

Try Again
(Essayer de nouveau)

To attempt to log in again. (Pour essayer de nouveau d'ouvrir une session.)

Si le mot de passe est accepté, l'écran « Remote Control of your Console » s'affiche avec l'écran d'accueil de votre Symphony/Symphony-i.



Disconnect (Fermeture de session)

Cliquez sur les boutons des écrans Symphony/Symphony-i affichés pour faire fonctionner le système comme vous le feriez avec le clavier du Symphony/Symphony-i.

Quand vous désirez quitter le Symphony/Symphony-i, cliquez sur le bouton **Disconnect**. "Closing, Returning to Remote Control Login" *(Fermeture, retour à l'ouverture de session de commande à distance)* est affiché.

Caractéristiques Internet (suite)

User Feedback (Rétroaction de l'utilisateur) User Feedback (Rétroaction de l'utilisateur) Name: (Nom:) **Email Address:** (Adresse de courriel :) Type of Feedback Suggestion (Type de rétroaction) Catégorie Symphony/Symphony-i Web Interface -Custom Content (Interface Web Symphony/Symphony-i - Contenu personnalisé Other: (Autre:) Comment: (Commentaires:) (250 characters max.) (max. de 250 caractères)





Logout (Fermeture de session)

Le bouton **LOGOUT** vous permet de quitter le site http://Symphony.alarmnet.com. En appuyant sur le bouton LOGOUT, voici ce qui apparaît :

You have been logged out. (Votre session vient de se terminer.)

Click Here to Close Your Browser (Cliquez ici pour fermer votre navigateur)

Fonctions de système évoluées

Introduction aux fonctions de système évoluées


Même si la plupart des fonctions de sécurité le plus souvent utilisées sont accessibles à partir de l'interface évoluée Symphony/Symphony-i, certaines fonctions évoluées moins utilisées sont accessibles à l'aide du mode d'émulation de clavier sur le Symphony/Symphony-i ou sur un clavier alphanumérique régulier. Pour programmer vos fonctions de système évoluées, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre panneau de contrôle.


Mode d'émulation de clavier (console)

Le mode console vous permet d'utiliser une interface Symphony/Symphony-i de la même façon qu'un clavier régulier. Dans ce mode, vous pouvez utiliser le clavier tactile à l'écran du Symphony/Symphony-i ou bien les touches du clavier (si votre modèle en possède un). Toutes les commandes indiquées en mode d'émulation de console peuvent aussi être exécutées à partir d'un clavier alphanumérique régulier.

Comment entrer en mode d'émulation de console

Pour accéder au clavier de l'écran tactile, faites comme suit :





Sommaire des avertissements audibles

SON	CAUSE	AFFICHAGE
Fort et pulsé*	Alarme-incendie	Le message FEU et le descripteur de la zone en
Clavier et autres dispositifs de sonnerie		alarme sont affichés.
Fort et continu*	Alarme de vol/urgence audible	Le message ALARME et le descripteur de la zone en alarme sont affichés.
Clavier et autres dispositifs de sonnerie		
Un court bip (non répété) Clavier	a. Système désarméb. Tentative d'armer le système	a. Le message DÉSARMÉ/PRÊT À ARMER est affiché.
seulement	avec une zone ouverte c. Vérification de contournement	b. Le numéro et le descripteur de la zone ouverte sont affichés.
	o. Vollication de contection	c. Le numéro et le descripteur des zones contournées sont affichés (le clavier émet un bip pour chaque zone affichée). Peu après, le message suivant est affiché : ARMÉ+ CONTOURNEMENT prêt à armer
Un court bip	Le système est en mode Test	L'identification des zones ouvertes s'affiche.
(toutes les 15 secondes) Clavier seulement		
Un bip	Pile faible dans un transmetteur	Le message PILE FAIBLE et le descripteur du
(toutes les 60 secondes) Clavier seulement		transmetteur sont affichés.
Deux courts bips	Armé Total ou Maximum	ARMÉ TOTAL ou ARMÉ MAXIMUM est affiché.
Clavier seulement		Le voyant rouge ARMÉ est allumé.
Trois courts bips Clavier seulement	a. Armé Partiel ou Instantb. Zone ouverte pendant que le système est en mode Carillon.	a. ARMÉ PARTIEL ZONE CONTOURNÉE ou ARMÉ INSTANT ZONE CONTOURNÉE est affiché. Le voyant rouge ARMÉ est allumé.
	c. Avertissement d'entrée**	b. Le message CARILLON est affiché. Pour faire afficher le descripteur de la zone qui a été ouverte, appuyez sur la touche [*].
		c. Le message DÉSARMER LE SYSTÈME OU UNE ALARME SERA DÉCLENCHÉE est affiché.
Bips rapides Clavier seulement	a. Trouble b. Perte de l'alimentation CA***	a. VÉRIFIER est affiché. Le descripteur de la zone en défectuosité est affiché.
	c. Mémoire d'alarmes	Le message PANNE CA est affiché (peut être affiché en alternance avec d'autres messages devant être affichés).
		Le message FEU ou ALARME est affiché avec le descripteur de la zone en alarme.
Bips lents Clavier seulement	a. Délai d'entrée** b. Délai de sortie (si programmé)	a. Le message DÉSARMER LE SYSTÈME OU UNE ALARME SERA DÉCLENCHÉE est affiché. Si le système n'est pas désarmé avant que le compte à rebours du délai d'entrée se soit écoulé, une alarme est déclenchée.
		b. Le message ARMÉ TOTAL ou ARMÉ MAXIMUM accompagné du message « Vous pouvez quitter maintenant » sont affichés.

^{*} Si une cloche (sirène) est utilisée comme dispositif de sonnerie externe, la sonnerie d'alarme d'incendie est pulsée et la sonnerie d'alarme de vol/urgence audible est continue.

Sommaire des avertissement audible (suite)

- $^{**}\,$ Selon la façon dont votre système a été programmé, la tonalité émise lors du délai d'entrée peut être continue ou consister seulement en trois courts bips.
- *** Aucun message n'est affiché et aucun avertissement sonore n'est émis par le clavier lors d'une perte d'alimentation de la batterie (les avertissements concernent la perte d'alimentation CA seulement).

Sommaire du fonctionnement des DEL du Symphony/Symphony-i

Fonctionnement des DEL du Symphony/Symphony-i

Le Symphony/Symphony-i est doté de quatre DEL étiquetées WEB, ARMÉ, PRÊT et MESSAGE. Les DEL WEB et MESSAGE sont jaunes. La DEL ARMÉ est rouge et la DEL PRÊT est verte. L'état allumé ou éteint de chacune des DEL a différentes significations décrites dans le tableau qui suit.

Voici la signification des sous-états des DEL.

- État normal (en attente)
- État de téléchargement de logiciel
- État de téléchargement de logiciel Modes de défectuosité

Chaque DEL peut avoir quatre états – ALLUMÉE, ÉTEINTE, CLIGNOTEMENT RAPIDE et CLIGNOTEMENT LENT. Les DEL n'utilisent pas toutes les états indiqués plus haut. En voici les détails :

Les DEL en état normal (en attente)

DEL	DESCRIPTION
WEB	ALLUMÉE – connecté à Internet
	ÉTEINTE – non connecté
	CLIGNOTEMENT RAPIDE - transmet ou reçoit des données
	CLIGNOTEMENT LENT – connexion au serveur (BB) ou connexion au serveur RAS (DU)
ARMÉ	ALLUMÉE – le système de sécurité est armé.
	ÉTEINTE – le système de sécurité est désarmé.
PRÊT	ALLUMÉE – le système de sécurité est désarmé et prêt à être armé.
	ÉTEINTE – le système de sécurité est désarmé mais non prêt à être armé. Défectuosités/troubles présents

Les DEL durant le téléchargement de logiciel

DEL	DESCRIPTION
WEB	ALLUMÉE – adresse IP obtenue (via client DHCP ou assignation IP fixe) (BB) ou lien établi au serveur RAS (DU)
	ÉTEINTE – non connecté
	CLIGNOTEMENT LENT – connexion au serveur (BB) ou connexion (DU)
ARMÉ	ALLUMÉE – connecté à Internet
	ÉTEINTE –
	CLIGNOTEMENT RAPIDE – impossible de se connecter au serveur (pas de chemin ou problème d'authentification)
	CLIGNOTEMENT RAPIDE – connexion au serveur
PRÊT	ALLUMÉE – téléchargement réussi des données de configuration
	CLIGNOTEMENT RAPIDE – impossible de télécharger les données de configuration ou, si la DEL ARMÉ CLIGNOTE RAPIDEMENT, alors la connexion au serveur est établie, mais l'authentification ne s'est pas réalisée.
	ÉTEINTE –
MESSAGE	ALLUMÉE – effacement du code d'application
	CLIGNOTEMENT RAPIDE – téléchargement du code d'application
	CLIGNOTEMENT TRÈS LENT – vérification du CRC après un chargement réussi du code

Sommaire du fonctionnement des DEL du Symphony/Symphony-i (suite)

des DEL quand le téléchargement de logiciel ne se fait pas

Voici les séquences suivantes pour plus d'information sur la défectuosité :

- 1. Défectuosité CRC 1 (le CRC calculé ne concorde pas avec le CRC fourni)
- WEB, ARMÉ, PRÊT et MESSAGE elles clignotent toutes rapidement pendant 3 secondes, suivi de
- WEB, ARMÉ, PRÊT et MESSAGE allumées pendant 3 secondes, suivi de
- WEB, ARMÉ, PRÊT et MESSAGE clignotent toutes rapidement pendant 3 secondes, suivi de
- 2. Défectuosité CRC 2 (le CRC de réseau calculé ne concorde pas avec le CRC fourni)
- WEB, ARMÉ, PRÊT et MESSAGE elles clignotent toutes rapidement pendant 3 secondes, suivi de
- WEB, ARMÉ, PRÊT et MESSAGE clignotent lentement pendant 3 secondes, suivi de
- WEB, ARMÉ, PRÊT et MESSAGE clignotent rapidement pendant 3 secondes.


Réglage du Symphony/Symphony-i

Comment accéder aux options de réglage du Symphony/Symphony-i

Cette option vous permet de régler le contraste de l'écran tactile et le volume du haut-parleur du Symphony/Symphony-i. Vous pouvez aussi choisir l'intervalle de temps qui doit s'écouler avant que le Symphony/Symphony-i passe en mode économiseur d'écran (l'image disparaît). De plus, vous pouvez aussi aller à l'écran **Réglage de l'utilisateur**, **Réglage avancé** ou Nettoyer l'écran (mode d'entretien) à partir de l'écran « Réglages » en appuyant sur le bouton correspondant.

Comment accéder aux réglages


Accédez aux fonctions de réglage de la façon suivante :



Comment régler le contraste de l'écran tactile

Vous pouvez régler le contraste de l'écran tactile de la façon suivante :

Si	alors
vous voulez augmenter le contraste	déplacez la barre coulissante du contraste vers le haut.
vous voulez diminuer le contraste	déplacez la barre coulissante du contraste vers le bas.
un autre réglage ou une autre sélection doit être fait	reportez-vous au paragraphe correspondant dans cette section.
aucun autre réglage ou sélection doit être fait	appuyez sur l'icône « Retour » dans le coin supérieur droit de l'écran « Réglages » pour retourner à l'écran précédent, ou
	appuyez sur l'icône « Accueil » dans le coin supérieur gauche de l'écran « Réglages » pour retourner à votre page d'accueil.




Commande de contraste de l'écran tactile

Comment régler le volume

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur du Symphony/Symphony-i en appuyant votre doigt sur la barre coulissante correspondant à l'échelle « Volume » et en faisant ce qui suit :


Si	alors
vous voulez augmenter le volume	déplacez la barre coulissante du volume vers le haut.
vous voulez diminuer le volume	déplacez la barre coulissante du volume vers le bas.




Commande de volume du Symphony/Symphony-i

Comment choisir le délai d'activation de l'économiseur d'écran

Lorsque le Symphony/Symphony-i est désarmé et inactif, il passe automatiquement en mode économiseur d'écran (l'image disparaît) une fois que l'intervalle de temps choisi est écoulé (à moins que l'option « jamais » ait été choisie. Pour régler l'intervalle de temps avant que l'écran s'éteigne, faites comme suit :





Comment régler l'heure et la date


Vous pouvez régler l'heure et la date à partir de l'écran « **Régler l'heure et la date** ». On peut accéder à cet écran en appuyant sur la barre Heure et date en bas de chaque écran Symphony/Symphony-i.

- Comme l'option **Synchronisé avec l'horloge du réseau** est toujours sélectionné dans l'écran **Régler l'heure et la date**, chaque fois que le Symphony/Symphony-i vérifie avec le serveur (toutes les 10 secondes), il obtient l'heure G.M.T. courante. Si l'heure du Symphony/Symphony-i diffère de l'heure G.M.T. par dix secondes ou plus, l'heure du Symphony/Symphony-i est réinitialisée. De plus, le Symphony/Symphony-i transmet l'heure au panneau de contrôle toutes les heures. Ce délai d'une heure démarre lors de la mise sous tension du Symphony/Symphony-i.
- L'heure avancée est traitée à l'intérieur du Symphony/Symphony-i, puisqu'il reçoit l'heure G.M.T. du serveur. Lorsque le Symphony/Symphony-i se règle à l'heure avancée, la prochaine fois que le délai d'une heure est expiré, la nouvelle valeur est transmise au panneau de contrôle.

IMPORTANT: Ceci signifie que le réglage du Symphony/Symphony-i remplace le réglage de l'heure du panneau de contrôle. Ce qui veut dire que si le panneau de contrôle est réglé à l'heure avancée, mais que le Symphony/Symphony-i ne l'est pas, à l'expiration du délai d'une heure, le panneau de contrôle sera mis à jour à l'heure du Symphony/Symphony-i qui n'est pas l'heure avancée.

Reportez-vous au tableau de Réglage des fuseaux horaires (à la page suivante) pour choisir le Fuseau horaire où se trouve le Symphony/Symphony-i en appuyant sur les flèches vers le haut ou vers le bas.

Réglez l'heure et/ou la date en appuyant sur les flèches vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le mois, le jour, l'année, l'heure et les minutes soient affichés.




Écran de réglage de l'heure et de la date

Fuseaux horaires


En utilisant la carte qui suit, choisissez le numéro du fuseau horaire correspondant à l'endroit où se trouve le système.


Réglage du fuseau horaire




Comment calibrer l'écran tactile

Calibrez l'écran tactile comme suit :







	Regiage du Symphony/Symphony-i (<i>Suite)</i>
68		
Øδ		

Remplacement des piles des dispositifs sans fil



Des dispositifs sans fil ne sont peut-être pas utilisés dans votre système.

Si votre système comporte des dispositifs sans fil, chacun d'eux a une pile de 9 ou de 3 volts. Le système a la capacité de détecter la condition de pile faible de tous les dispositifs sans fil, y compris les détecteurs de fumée, les transmetteurs d'urgence personnels optionnels et les claviers portatifs optionnels. (Si une condition de pile faible est présente sur un clavier portatif, le système détecte cette condition aussitôt qu'une touche de ce clavier est enfoncée et le message **00** apparaît sur l'afficheur du clavier.)

Les piles alcalines ont une durée de vie d'au moins 1 an. On remarque toutefois que, dans la majorité des applications, cette durée de vie peut s'étendre de 2 à 4 ans. La longévité d'une pile est fonction de l'environnement dans lequel le dispositif est utilisé, du nombre de signaux que le transmetteur intégré dans le dispositif transmet et du type particulier de dispositif. Des facteurs tels que l'humidité, la basse ou haute température et les variations élevées de température peuvent tous contribuer à réduire la longévité des piles. Si la pile d'un de vos dispositifs sans fil est faible, un message de pile faible est affiché sur votre clavier.

De plus, un détecteur de fumée qui fonctionne à l'aide d'une pile émettra un bip strident approximativement toutes les 20 à 30 secondes pour vous aviser que la pile qui l'alimente est faible. Si vous ne remplacez pas la pile faible d'un détecteur, celui-ci peut se mettre à sonner continuellement de la même façon qu'il le ferait s'il détectait un incendie.



Le message de pile faible vous avise que la pile du dispositif qui a provoqué cette condition doit être remplacée dans les 30 jours suivant l'avertissement. Entre-temps, le dispositif qui a déclenché cet avertissement est parfaitement fonctionnel.

Important : Utilisez seulement les piles de remplacement recommandées par votre installateur.


Faire taire l'alarme de pile faible émise par le clavier

Vous pouvez faire taire la tonalité émise par le clavier en exécutant une séquence d'ARRÊT (code de sécurité + touche ARRÊT). Cependant, le message de pile faible demeurera affiché au clavier pour vous rappeler que vous devez remplacer la pile du ou des dispositifs qui présentent cette condition. Lorsque vous aurez remplacé la pile du dispositif, ce dernier transmettra un signal au panneau de contrôle aussitôt qu'il sera activé (ouverture/fermeture d'une porte ou fenêtre) pour l'aviser qu'il contient une « bonne pile ». Sur réception de ce signal, le système fera disparaître le message de pile faible de l'affichage. Si le dispositif n'est pas activé, le message disparaîtra dans l'heure suivant le remplacement.


Comment nettoyer votre Symphony/Symphony-i

IMPORTANT : 'utilisez aucun produit ou chiffon de nettoyage abrasif pour nettoyer votre Symphony/Symphony-i car l'écran tactile pourrait être endommagé.

Nettoyez votre Symphony/Symphony-i de la façon suivante :



Entretien de votre système (suite)



Entretien de routine

- Entretenez les composants de votre système de sécurité de la même façon que vous entretenez vos autres appareils électriques. Ne fermez pas violemment les portes ou fenêtres qui sont munies d'un dispositif de protection.
- Enlevez la poussière qui se dépose sur votre clavier et autres dispositifs de protection, tout particulièrement sur les détecteurs de mouvement et les détecteurs de fumée.

Le clavier et les dispositifs de protection peuvent être soigneusement nettoyés à l'aide d'un chiffon doux sec. *Ne vaporisez en aucun temps de l'eau ou d'autres liquides sur les composants.*

Glossaire

Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel.

Armement/Désarmement : « Armé » signifie simplement que la portion antivol est en fonction et que votre système est prêt à réagir. « Désarmé » signifie que la portion antivol est hors fonction et que, pour être opérationnel, le système doit être armé. Toutefois, même si le système est dans l'état « désarmé », les portions « urgence » et « feu » demeurent opérationnelles.

Clavier : C'est le dispositif qui vous permet d'utiliser votre système. Il contient des touches semblables à celles des téléphones ou des calculatrices. Ces touches permettent de contrôler l'armement et le désarment du système et d'exécuter d'autres fonctions décrites précédemment dans ce manuel.

Code d'utilisateur : Un code à 4 chiffres qui accorde aux utilisateurs l'accès aux fonctions de base du système. Voir aussi Code maître.

Code maître : Un code à 4 chiffres qui accorde aux utilisateurs l'accès à toutes les fonctions du système, y compris la possibilité de programmer d'autres profils d'utilisateurs dans le système. Voir aussi Code d'utilisateur.

Contournement : Action de laisser intentionnellement une zone non protégée pendant que le reste du système est armé.

Partition : Un groupe indépendant de zones qui peuvent être armées et désarmées sans affecter les autres zones ou les autres utilisateurs.

Zone délai : Une aire de protection qui comprend une porte utilisée fréquemment pour entrer ou sortir (généralement, la porte avant, la porte arrière ou la porte menant du garage à l'intérieur). La zone délai alloue une période suffisante à un utilisateur autorisé pour entrer ou sortir sans causer d'alarme. Pour connaître la durée des délais d'entrée et de sortie qui ont été programmés dans votre système lors de l'installation, consultez votre installateur. Inscrivez cette information dans les espaces appropriés de la feuille jointe à ce guide.

Zone Jour/Nuit : Aire de protection qui, lorsque violée pendant que le système est désarmé (JOUR), provoque une indication de défectuosité et, lorsque violée pendant que le système est armé (NUIT), déclenche une alarme.

Zone: Point de protection particulier (p. ex. une porte ou une fenêtre).

DISPOSITIONS DE LA PARTIE 15 DU RÈGLEMENT DE LA FCC

Cet appareil a été vérifié et reconnu conforme aux exigences de la FCC. Pour votre information, les exigences requises pour être conforme aux normes FCC se détaillent comme suit :

Cet équipement génère et utilise de l'énergie à haute fréquence et, s'il n'est pas installé et employé correctement, conformément aux exigences du fabricant, il peut causer de l'interférence aux postes récepteurs de radio et de télévision. Il a été vérifié et reconnu conforme aux exigences limites pour appareil informatisé de classe « B » en conformité avec les spécifications de la partie 15 des normes de la FCC, lesquelles sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre de telles interférences dans toutes installations résidentielles. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas de brouillage dans une installation particulière. Si cet équipement produit de façon intermittente des interférences dans la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant l'équipement et en le rallumant, l'utilisateur devrait essayer de corriger l'interférence en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Si une antenne intérieure est utilisée, assurez-vous d'avoir une antenne de qualité installée à l'extérieur.
- Réorientez différemment l'antenne réceptrice jusqu'à ce que l'interférence soit réduite ou éliminée.
- Éloignez le récepteur du panneau de contrôle ou du communicateur.
- Éloignez l'antenne de tous le câbles reliés au panneau de contrôle/communicateur.
- Branchez le contrôleur/communicateur dans une autre prise de façon à ce que celui-ci et le récepteur radio ou télévision soient sur des circuits différents.

Si nécessaire, l'utilisateur devrait consulter l'installateur ou un technicien d'expérience en Radio/Télévision pour d'autres suggestions.

L'utilisateur ou l'installateur pourrait trouver utile la brochure « Interference Handbook » préparée par la FCC (Federal Communications Commission). « Interference Handbook. »

Cette brochure est disponible au U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402.

L'utilisateur ne doit en aucun cas faire des changements ou modifier cet appareil à moins que ceux-ci soient autorisés par le manuel d'instructions ou le manuel de l'utilisateur. Les modifications ou les changements non autorisés peuvent entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

DANS LE CAS D'UNE DÉFAILLANCE OPÉRATIONNELLE DU TÉLÉPHONE

Dans le cas d'une défaillance opérationnelle du téléphone, débranchez le panneau de contrôle de la ligne de la prise murale RJ31X (CA38A au Canada). Nous recommandons que votre installateur certifié vous fasse la démonstration de la procédure pour débrancher le lien téléphonique installé sur votre système. Ne débranchez en aucun cas le lien téléphonique à partir de la connexion intérieure du panneau de contrôle/communicateur. Cette opération résultera dans la perte de votre ligne téléphonique. Si votre téléphone fonctionne correctement après avoir débranché le panneau de contrôle/communicateur de la ligne téléphonique, cela indique que le panneau de contrôle/communicateur est défectueux et que vous devriez le retourner pour réparation. Si toutefois, après avoir débranché le panneau de contrôle/communicateur, la défaillance persiste, avisez la compagnie de téléphone qu'il y a un problème sur votre ligne téléphonique et demandez qu'on vienne en faire la réparation. L'utilisateur ne doit en aucune circonstance (comprise ou non comprise dans la garantie) tenter de réparer lui-même son système. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel d'entretien autorisé ou par le fabricant.

DISPOSITIONS DE LA PARTIE 68 DU RÈGLEMENT DE LA FCC

Cet équipement répond aux exigences des règlements de la Section 68 de la FCC. On retrouve à l'intérieur du couvercle de cet équipement une étiquette qui donne entre autre information le numéro d'enregistrement FCC et l'indice d'équivalence de sonnerie (REN) de cet équipement. Sur demande, le client doit fournir ces renseignements à la compagnie de téléphone.

Cet équipement utilise la prise suivante :

Une prise RJ31X (CA38A au Canada) est utilisée pour brancher cet équipement au réseau téléphonique.

L'indice d'équivalence de sonnerie (REN) est utilisé pour établir le nombre d'appareils qui peuvent être branchés sur une ligne téléphonique. Si la somme des indices d'équivalence de sonnerie de tous les appareils qui sont connectés à la ligne est supérieure à la limite régionale, les appareils connectés à la ligne risquent de ne pas sonner. Dans la majorité des régions, la somme des indices d'équivalence de sonnerie ne doit pas excéder cinq (5,0). Pour être certain du nombre d'appareils que l'on peut brancher à une ligne téléphonique, déterminé par l'indice d'équivalence de sonnerie, communiquez avec la compagnie de téléphone de votre région.

Si cet équipement venait à endommager le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut s'il y a lieu aviser le client à l'avance que le service téléphonique sera temporairement interrompu au besoin. Si la compagnie de téléphone ne peut aviser le client à l'avance, elle l'avisera dès que possible. La compagnie de téléphone vous informera également de votre droit de loger une plainte auprès de la FCC si vous jugez que cela s'avère nécessaire.

La compagnie de téléphone peut modifier ses installations de communications, ses façons de faire ou ses méthodes si ces mesures sont raisonnables et pertinentes. Si ces modifications rendent l'équipement du client incompatible avec les installations de la compagnie de téléphone, le client doit être averti suffisamment à l'avance pour effectuer les modifications afin de ne pas subir d'interruptions de service.

Si vous éprouvez un problème avec cet équipement, veuillez communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements concernant les réparations et la garantie. Si ce problème venait à endommager le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut vous demander de débrancher votre équipement du réseau téléphonique jusqu'à ce que le problème soit corrigé.

Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée, modifiée ou changée par son propriétaire. Toutes les réparations nécessaires au fonctionnement de ce produit doivent être effectuées par le fabricant. Toutes les autres méthodes de réparation peuvent entraîner l'annulation de l'enregistrement FCC pour ce produit.

Cet équipement ne doit pas être branché à un téléphone public. Le raccordement de cet équipement à une ligne partagée est assujetti aux tarifs imposés par l'état pour les lignes partagées.

Cet équipement est compatible avec les systèmes d'aide pour les malentendants.

Lorsque vous programmez ou effectuez des tests à un numéro d'urgence, expliquez brièvement au répartiteur la raison de l'appel. Exécutez ce type d'activité en dehors des heures de pointe tel que : tôt le matin ou tard le soir.

ÉNONCÉ DU MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS DU CANADA

NOTICE

The Canadian Department of Communications label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements. The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. In some cases, the company's inside wiring associated with a single line individual service may be extended by means of certified connector assembly (telephone extension cord). The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Caution: User should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

The Load Number (LN) assigned to each terminal device denotes the percentage of the total load to be connected to a telephone loop which is used by the device, to prevent overloading. The termination on a loop may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the total of the Load Numbers of all the devices does not exceed 100.

AVIS

L'étiquette du ministère des Communications du Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme à certaines normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications. Le ministère n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder aux installations de l'entreprise locale de télécommunications. Le matériel doit également être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. Dans certains cas, les fils intérieurs de l'entreprise utilisés pour un service individuel à la ligne unique peuvent être prolongés au moyen d'un dispositif homologué de raccordement (cordon prolongateur téléphonique interne). L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la conformité aux conditions énoncées cidessus n'empèchent pas la dégradation du service dans certaines situations. Actuellement, les entreprises de télécommunications ne permettent pas que l'on raccorde leur matériel aux prises d'abonnés, sauf dans les cas précis prévus par les tarifs particuliers de ces entreprises.

Les réparations du matériel homologué doivent être effectuées pas un centre d'entretien canadien autorisé désigné par le fournisseur. La compagnie de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications effectuées par l'utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques de réseau de conduites d'eau s'il y en a, soient raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

Avertissement : L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service d'inspection des installations électriques, ou à un électricien, selon le cas.

<u>L'indice de charge</u> (IC) assigné à chaque dispositif terminal pour éviter toute surcharge indique le pourcentage de la charge totale qui peut être raccordé à un circuit téléphonique bouclé utilisé par ce dispositif. La terminaison du circuit bouclé peut être constituée de n'importe quelle combinaison de dispositifs, pourvu que la somme des indices de charge de l'ensemble des dispositifs ne dépasse pas 100.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Honeywell International Inc., par l'entremise de sa division Security & Custom Electronics business (« le Vendeur »), 2 Corporate Center Drive, Melville, New York 11747, garantit son équipement de sécurité (« le produit ») contre tout vice de matériel et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service pour une période de un an à partir de la date originale d'achat. L'obligation du Vendeur se limite à la réparation ou au remplacement, à son choix, sans frais pour les pièces, la main-d'œuvre ou le transport de tout produit dont la preuve est faite que les matériaux ou la fabrication sont défectueux dans des conditions normales d'utilisation et de service. Cette garantie ou autres obligations n'engagent pas le Vendeur si le produit est modifié ou mal réparé par qui que ce soit d'autre que le Vendeur. Pour obtenir un service sous garantie pour un appareil défectueux, contactez le professionnel de sécurité qui a installé votre système ou qui en fait l'entretien, ou bien contactez le Vendeur.

Cette garantie limitée d'un (1) an remplace toutes les autres garanties expresses, obligations ou responsabilités. IL N'Y AUCUNE GARANTIE EXPRESSE QUI DÉPASSE L'ÉNONCÉ PRÉSENTÉ. TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU OBLIGATION, OU TOUT AUTRE ENGAGEMENT PRIS PAR LE VENDEUR EN RAPPORT AVEC CE PRODUIT, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU DE QUALITÉ MARCHANDE, OU D'ADAPTATION À DES FINS PARTICULIÈRES OU AUTREMENT SONT LIMITÉS DANS LE TEMPS À UNE PÉRIODE D'UN AN SUIVANT LA DATE DE L'ACHAT INITIAL. TOUTE POURSUITE POUR RUPTURE DE L'UNE OU L'AUTRE DES GARANTIES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES GARANTIES IMPLICITES OU DE QUALITÉ MARCHANDE DOIT ÊTRE ENTREPRISE DANS LES 12 MOIS SUIVANT LA DATE DE L'ACHAT INITIAL. EN AUCUN CAS LE VENDEUR NE SERA TENU RESPONSABLE ENVERS QUI QUE CE SOIT DES CONSÉQUENCES OU DOMMAGES ACCIDENTELS, POUR CAUSE DE RUPTURE DE CETTE GARANTIE OU TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE OU PAR TOUTE AUTRE CAUSE DE RESPONSABILITÉ, MÊME SI LA PERTE OU LE DOMMAGE SONT CAUSÉS PAR LA NÉGLIGENCE OU LA FAUTE DU VENDEUR. Certaines provinces ne permettent pas que la durée des garanties implicites ou l'exclusion des limitations pour accidents ou dommages soient limitées; il est donc possible que les limitations mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas pour vous.

Le Vendeur ne prétend pas que le produit ne peut être déjoué. Il ne prétend pas non plus que le produit empêchera toute blessure ou perte de bien par cambriolage, vol, feu ou autre; ou bien que le produit vous procurera une protection ou un avertissement adéquat dans tout les cas. L'acheteur doit comprendre qu'un système d'alarme bien installé et entretenu ne peut que réduire le risque de cambriolage, de vol et d'incendie. Toutefois ce n'est pas une assurance ou une garantie que ces événements ne se produiront pas ou qu'il n'y aura pas de blessure ou perte de biens dans de tels cas. EN CONSÉQUENCE, LE VENDEUR N'ASSURERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR BLESSURES, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ OU AUTRE PERTE, EN SE BASANT SUR LE FAIT QUE LE PRODUIT N'A PAS DONNÉ D'AVERTISSEMENT. TOUTEFOIS, SI LE VENDEUR EST DÉCLARÉ RESPONSABLE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, POUR TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE D'APRÈS CETTE GARANTIE OU AUTREMENT, SANS ÉGARD À LA CAUSE OU L'ORIGINE, SA RESPONSABILITÉ MAXIMALE NE DEVRA, EN AUCUN CAS, EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT, CE QUI CONSTITUE LE SEUL ET UNIQUE RECOURS CONTRE LE VENDEUR. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Aucun ajout ou changement à cette garantie, écrit ou verbal n'est permis.

Honeywell

10 Whitmore Road Woodbridge (Ontario) L4L 7Z4

© Honeywell International Inc., 2008

www.honeywell.com/security

